



# Tango G4 LED 泛光灯

## BVP491 LED112/NW 85W SWB FP DALI/CM

4000 K

Philips Tango G4 LED 泛光灯是第 4 代 Tango LED 系列产品。这一全新系列通过技术设计优化偏差区域，减轻重量，实现更高效能，是适用于各种区域和休闲运动场所照明应用的理想解决方案。它将最新的 LED 光源、一体式光学系统、热沉和驱动器集成在紧凑坚固且符合全球公认安全标准的外壳中。其热沉经过特别设计，集美观和实用于一身，确保了出色的可靠性。得益于 LED 技术，Tango G4 LED 泛光灯照明性能优异，使用寿命更长，可将区域照明提升至全新的水平。

### 安全提示

· 请注意安装说明

### 产品数据

基本信息		功耗	
包括驱动器	是	功耗	85 W
Lighting Technology	LED	浪涌电流	53 A
照明科技		功率因数 (小数)	0.95
光通量	11,200 lm	连接	飞线/电线
相关色温 (标称)	4000 K	线缆	电缆 0.5 米不带插头
光效 (额定) (标称)	140 lm/W	温度	
显色指数 (CRI)	>70	环境温度范围	-40 至 +50°C
光源颜色	白色	控制调光	
光学盖/透镜类型	玻璃	可调光	是
运营和电气		控制界面	取决于驱动程序 (1-10V, DALI...)
输入电压	220-240 V	机械和壳体	
Line Frequency	50 to 60 Hz	外壳材料	铝合金
输入频率	50 至 60 Hz	光学盖/透镜材料	聚碳酸酯

## Tango G4 LED 泛光灯

外壳颜色	灰色
总长度	266 mm
总宽度	386 mm
总高度	84 mm
有效投射面积	0.08 m <sup>2</sup>
尺寸 (高 x 宽 x 深)	84 x 386 x 266 mm

### 应用

防护等级代码	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
CE 标志	CE 标志

### 初始性能

光通量公差	+/-10%
-------	--------

初始色度	7
功耗容差	+/-10%

### 产品参数

Full EOC	692234197834000
订单产品名称	BVP491 LED112/NW 85W SWB FP DALI/CM
EAN/UPC - 产品	6922341978340
订购代码	911401660207
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
材料编号 (12NC)	911401660207
完整的产品名称	BVP491 LED112/NW 85W SWB FP DALI/CM
EAN/UPC - 案例	6922341978340



## 二维绘图

